



NYMATRIX™

10 year performance warranty | Garantie de performance de 10 ans
10 años de garantía de rendimiento



NAVY



DARK GREY



LIGHT GREY



RED



BLACK

Guaranteed quality

Approved fabrics have been tested by ergoCentric for quality, durability and ergonomic function when used on ergoCentric chairs.

When you choose an ergoCentric Approved Fabric, you enhance the ergonomic function of your chair.

ergoCentric Approved Fabrics are:

- Always in stock
- Shipped in 15 business days or less*
- Guaranteed for 10 years

Qualité garantie

La qualité, la durabilité et l'aspect ergonomique des tissus ont été mis à l'épreuve sur des fauteuils ergoCentric.

En choisissant un textile approuvé par ergoCentric, vous rehaussez l'aspect ergonomique de votre chaise.

Les tissus approuvés par ergoCentric sont :

- Toujours en stock
- Expédiés en 15 jours ouvrables ou moins*
- Garantis pendant 10 ans

Calidad garantizada

Las tapicerías aprobadas han sido seleccionadas por ergoCentric por su calidad, durabilidad y ergonomía, cuando se utilizan en sillas ergoCentric.

Cuando elige la tapicería aprobada ergoCentric, usted mejora la función ergonómica de su silla.

Las tapicerías aprobadas por ergoCentric:

- Están siempre disponibles
- Se envían en 15 días hábiles o menos*
- Están garantizadas por 10 años

* All chairs ship in 10 business days or less; however, delivery time may be affected when choosing non-approved fabrics.

Tous les fauteuils sont expédiés en 10 jours ouvrables ou moins; toutefois, les délais de livraison peuvent être affectés si des tissus non approuvés sont choisis.
Todas las sillas se envían en 10 días hábiles o menos; sin embargo, el tiempo de entrega puede verse afectado cuando se eligen tapicerías no aprobadas.


SPECIFICATIONS

Main use	Upholstery
Content	100% Nylon Fiber Matrix
Finish	Advanced BeautyGard® protective finish and Anti-Slip finish
Width	54 inch/137 cm
Thickness	28 mils 0,7 mm
Weight	8.8 oz/sq yd 300 g/m²

PERFORMANCES

A Abrasion resistance	100,000+ double rubs Wyzenbeek wire screen (ASTM D-4157-82)
Resistance to urine	No staining (ASTM D-543)
Colorfastness to crocking	Wet 5/Dry 5 (AATCC-8-1988)
Breaking strength	100 lbs x 100 lbs (ASTM D-5034-90)
Tear strength	30 lbs x 30 lbs (ASTM D-1117-80)
Seam slippage	100 lbs x 100 lbs (ASTM D-1683-90A)

FLAMMABILITY

UFAC/NFPA 260-1989	Pass
 State of CA. Tech. Bulletin 117: 2013 Section 1	Pass

ENVIRONMENTAL

No plasticizers or PVC content

CLEANING & DISINFECTING

Nymatrix can be cleaned using any hospital grade detergent or disinfectant including: Clorox Healthcare wipes or spray and PDI Super Sani-Cloth wipes. These products have been evaluated based on their active ingredients and are not expected to visually alter the appearance of the finish. We recommend testing all cleaners on a small piece or section of material first. Use an EPA registered product whenever possible and follow the manufacturer's label instructions. Disinfecting with bleach:

- Always test a small section before use
- Wipe the surface with a damp cloth to remove all loose dirt and debris
- Prepare a bleach solution with a concentration not to exceed 10% (5000 ppm available chlorine)
- Spray the wet surface with bleach solution
- The bleach solution should remain on the surface for no longer than 10 minutes
- Thoroughly wipe off solution with a clean cloth and water
- Allow to dry before use

SPÉCIFICATIONS

Usages	Tapiserie
Composition	Matrice de fibres de nylon à 100%
Fini	Finition protectrice avancée BeautyGard® et finition antidérapante
Larguer	54 po/137 cm
Épaisseur	28 millièmmes de pouce 0,7 mm
Poids	8,8 oz/verge carrée 300 g/m²

PROPRIÉTÉS

A Résistance à l'abrasion	100 000+ doubles frottements au test d'abrasion Wyzenbeek (ASTM D-4157-82)
Résistance à l'urine	(ASTM D-543) Sans taches
Résistance au dégoût	Humide 5/Sec 5 (AATCC-8-1988)
Résistance à la rupture	100 lb x 100 lb (ASTM D-5034-90)
Résistance à la déchirure	30 lb x 30 lb (ASTM D-1117-80)
Glissement de la couture	100 lb x 100 lb (ASTM D-1683-90A)

INFLAMMABILITÉ

UFAC/NFPA 260-1989	Conforme
 Bulletin technique de l'État de Californie 117: 2013 Section 1	Conforme

ENVIRONNEMENT

Sans plastifiants ni PVC

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Nymatrix peut être nettoyé à l'aide de tout détergent ou désinfectant approuvé pour les hôpitaux, notamment les lingettes et le vaporisateur Clorox Healthcare et les lingettes PDI Super Sani-Cloth. Ces produits ont été évalués sur la base de leurs ingrédients actifs et ne devraient pas modifier l'apparence du fini. Nous recommandons de tester d'abord tous les nettoyants sur une petite partie ou section du matériau. Dans la mesure du possible, utilisez un produit enregistré auprès de l'EPA et suivez le mode d'emploi du fabricant. Désinfection à l'eau de Javel:

- Toujours tester sur une petite section avant de procéder.
- Essuyer la surface à l'aide d'un chiffon humide afin d'éliminer les saletés et débris.
- Préparer une solution d'eau de Javel dont la concentration n'excède pas 10% (5000 ppm de chlore actif).
- Vaporiser ou mouiller la surface avec la solution.
- Laisser reposer moins de 10 minutes, sans dépasser ce délai.
- Essuyer soigneusement la solution avec un chiffon propre et de l'eau.
- Laisser sécher avant d'utiliser le fauteuil.


ESPECIFICACIONES

Uso principal	Tapicería
Contenido	Matriz de fibra de nylon 100%
Terminado	Acabado protector avanzado BeautyGard® y acabado antideslizante
Ancho	54 pulgadas/137 cm
Espesor	28 milésimas de pulgada/0,7 mm
Peso	8.8 oz/yarda cuadrada 300 g/m²

PROPIEDADES

A Resistencia a la abrasión	100,000+ frottes dobles Wyzenbeek con malla metálica (ASTM D-4157-82)
Resistencia a la orina	(ASTM D-543) Sin manchas
Resistencia del color a la cocción	Húmedo 5/Seco 5 (AATCC-8-1988)
Resistencia a la rotura	100 libras x 100 libras (ASTM D-5034-90)
Resistencia al desgarro	30 libras x 30 libras (ASTM D-1117-80)
Deslizamiento de la costura	100 libras x 100 libras (ASTM D-1683-90A)

INFLAMABILIDAD

UFAC/NFPA 260-1989	Pasa
 Estado de California. Boletín técnico 117: 2013 Sección 1	Pasa

MEDIO AMBIENTE

No contiene plastificantes ni PVC

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Nymatrix se puede limpiar con cualquier detergente o desinfectante de uso hospitalario, incluyendo: Clorox Healthcare en toallitas o spray y PDI Super Sani-Cloth en toallitas. Estos productos se han evaluado en base a los ingredientes activos que contienen y no se prevé que vayan a alterar la apariencia del acabado. Recomendamos probar primero todos los limpiadores en una pieza o sección pequeña del material. Siempre que sea posible se debe utilizar un producto registrado por la EPA y se deben seguir las instrucciones que figuran en la etiqueta del fabricante. Desinfección con blanqueador:

- Pruebe siempre una sección pequeña antes de usar en toda la superficie.
- Limpie la superficie con un paño húmedo para eliminar toda la suciedad que pueda.
- Prepare una solución de blanqueador con una concentración que no supere el 10% (5000 ppm de cloro activo).
- Rocíe la superficie con la solución blanqueadora.
- La solución blanqueadora no debe permanecer más de 10 minutos en la superficie.
- Limpie bien la solución con un paño limpio y agua.
- Deje que se seque antes de usar.