

# Questions?

¿Preguntas? Des questions? Fragen?

## Contact us.

Contacta con nosotros. Contactez-nous. Kontaktiere uns.

📞 1-910-695-7223

✉ support@paceworldwide.com

## Visit us at:

Visitanos en, Visitez-nous à, Besuche uns bei:

**www.paceworldwide.com**

 [www.facebook.com/paceworldwide.com](http://www.facebook.com/paceworldwide.com)

 [www.youtube.com/paceworldwide.com](http://www.youtube.com/paceworldwide.com)

## Search our manuals online.

Busque nuestros manuales en línea.  
Recherchez nos manuels en ligne.  
Durchsuchen Sie unsere Handbücher online.

🔍 <https://paceworldwide.com/manuals>

## Manuals QR Code



# THE MBT360 Quick Start Guide

Manual de Inicio Rápido  
Manuel de Démarrage Rapide  
Schnellstartanleitung



## 1 Select handpiece for compatible power channel.\*

- Conecte una herramienta de mano compatible.
- Sélectionnez le fer pour un canal d'alimentation compatible.
- Wählen Sie das passende Handstück (LötKolben) zur passenden Heizleistung aus.



\* Please see page 8 for compatibility chart / Consultez la página 8 para ver la tabla de compatibilidad / Veuillez consulter la page 8 pour le tableau de compatibilité / Siehe Seite 8 für Kompatibilitätstabelle

## 2 Align notch & turn locking ring counterclockwise.

- Alinee y gire el anillo de bloqueo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Alignez et tournez l'anneau de verrouillage dans le sens anti-horaire
- Handstück-Stecker an der Einkerbung ausrichten; anschließend den Sicherungsring gegen den Uhrzeigersinn drehen.



## 3 Plug in handpiece.

- Conecte la herramienta de mano.
- Connectez le fer.
- Handstück anschließen.



## 4 Turn ring clockwise to lock.

- Gire el anillo en el sentido de las agujas del reloj para bloquear.
- Tourner l'anneau dans le sens horaire pour verrouiller
- Sicherungsring im Uhrzeigersinn drehen.



## 5 Insert compatible tip into handpiece.\*

- Inserte la punta compatible en la herramienta.
- Insérez une panne compatible dans le fer.
- Geeignete Lötspitze in das Handstück stecken.



\* Please see page 9 for tip selections; full list of available tips can be found at [www.paceworldwide.com](http://www.paceworldwide.com) / Consultez la página 9 para ver las selecciones de puntas; la lista completa de puntas disponibles se puede encontrar en [www.paceworldwide.com](http://www.paceworldwide.com) / Veuillez consulter la page 9 pour les sélections de pannes, la liste complète des pannees disponibles est disponible sur [www.paceworldwide.com](http://www.paceworldwide.com) / Auf Seite 9 finden Sie eine Auswahl an Lötspitzen. Eine vollständige Liste der verfügbaren Lötspitzen finden Sie unter [www.paceworldwide.com](http://www.paceworldwide.com)

## 6 Plug in optional Instant SetBack (ISB) Tool Stand.

- Conecte el soporte de herramientas de reducción instantánea de temperatura (ISB, revés instantáneo).
- Branchez le support d'outil Instant Setback (ISB, réglage instantané) en option.
- Optionale Soforrückstellablage einstecken (ISB, Instant SetBack).



## 7 Fully insert brass tip cleaner. Add water to sponge.

- Inserte completamente el limpiador de puntas de latón. Agregue agua a la esponja.
- Insérez complètement la brosse de nettoyage en laiton. Mouillez l'éponge.
- Reinigungsschwamm einsetzen. Schwamm mit VE-Wasser befeuchten.



## 8 Plug power cord into back of system.

- Conecte el cable de alimentación en la parte posterior del sistema.
- Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière du système.
- Netzkabel einstecken auf der Rückseite des Systems.



## 9 Turn on power.

- Encienda la alimentación.
- Mettez en marche.
- Station einschalten.



## 10 Adjust temperature with red and blue arrows.

- Ajuste la temperatura con las flechas rojas y azules.
- Ajuster la température avec des flèches rouges et bleues.
- Temperatur anpassen mit roten und blauen Pfeilen.




## System Programming

Programación del sistema / Programmation du système  
/ Systemprogrammierung

### 1 To access programming features:

Turn power off, then, while holding down the black program button, turn power on.

- Para acceder al menú de programación: Apague la alimentación; Luego, mientras mantiene presionado el botón negro, encienda la alimentación.
- Pour accéder aux fonctions de programmation: Éteignez l'appareil. Ensuite, tout en maintenant le bouton noir enfoncé, mettez en marche.
- Abrufen der Programmierfunktionen: Gerät ausschalten. Schwarzen Programmierknopf drücken und gleichzeitig die Station wieder einschalten.




### 2 Scroll through feature menu by pressing the black program button.

- Desplácese por el menú de programación, presionando el botón negro.
- Faites défiler le menu de fonctions en appuyant sur le bouton noir.
- Mit dem schwarzen Programmierknopf durch das Menü blättern.

### 3 To adjust specific feature settings, use red Scroll-Up or blue Scroll-Down keys.

- Para ajustar la configuración de características específicas, use la tecla de desplazamiento hacia arriba roja o la tecla desplazamiento hacia abajo azul.
- Pour ajuster les paramètres spécifiques, utilisez les touches de défilement rouges ou bleues.
- Werte ändern durch die Auf- und Ab-Tasten.



## Programming Codes

Códigos de Programación / Codes de programmation / Programmiercodes.

Password needed  
Same Yes No

Set Password / Configure la contraseña / Définir le mot de passe / Passwort festlegen

System in F°  
Ok Change

Set to °F / Configure en °F / Réglez sur °F / Einstellen auf °F

System in C°  
Ok Change

Set to °C / Configure en °C / Réglez sur °C / Einstellen auf °C

Set Upper Limit  
CH 3 UL = 850°F

Change High Temperature Limit  
/ Cambie el límite de temperatura alta / Changer la limite de temperature haute / Ändern der oberen Temperaturgrenze

Set Lower Limit  
CH 3 LL = 100°F

Change Low Temperature Limit  
/ Cambie el límite de temperatura baja / Changer la limite de temperature basse / Ändern der unteren Temperaturgrenze

## Programming Codes\*

Códigos de Programación / Codes de programmation / Programmiercodes.

Set SetBack Time  
Time = 10 min

**Adjust SetBack Timer** / Configure el temporizador de reducción instantánea de temperatura / Ajuster la temporisation d'échec / Einstellen des Set-Back-Timers.

SB reset = Sel  
OK Change

**SetBack Reset** / Reinicio sistema modo inactivo / Réinitialisation du Setback / Zurücksetzen des Set-Backs

Set AutoOff Time  
Time = 15 min

**Adjust AutoOff Timer** / Ajuste el temporizador de apagado automático / Ajustez la temporisation AutoOff / Einstellen des Auto-Off-Timers instantané / Einstellen des Set-Back-Timers

Set SetBack Temp  
Temp = 350°F

**Adjust SetBack Temperature** / Ajuste de temperatura de modo inactivo / Ajuster la température d'échec instantané / Ändern der Set-Back-Temperatur

Set LCD contrast  
Setting = 050

**Adjust LCD Contrast** / Ajuste contraste LCD / Ajustez le Contrast du LCD / LCD-Kontrast einstellen

Set LED backlite  
Setting = 050

**Adjust LED Backlite** / Ajuste retroiluminación LED / Ajustez le Rétro-éclairage LED / Einstellen der LED-Hintergrundbeleuchtung

Press Up to End  
Down to Restart

**End Programming** / Finalice la programación / Fin de la programmation / Programmierung beenden

## Error Codes

Códigos de Error / Codes d'Erreur / Fehlercodes

749 XXX 725  
CH1 CHP CH3

**Check Handpiece – handpiece or tip is not connected** / Atención/ controle la herramienta - La herramienta o la punta no está conectada / Vérifiez le fer - le fer ou la panne n'est pas connecté. / Handeinheit überprüfen – Lötgriffel oder Lötpatrone ohne Kontakt

749 XXX 725  
CH1 OCE CH3

**Over-Current Error – tip may be defective** / Error de sobrecorriente – la punta puede estar defectuosa / Erreur de surintensité – la panne peut être défectueuse / Überspannung – Lötpatrone defekt

## Compatibility Chart: Handpieces and Systems

Tabla de compatibilidad: Herramientas y sistemas de potencia / Tableau de compatibilité: fers et systèmes d'alimentation / Kompatibilitätstabelle: Handstücke und Versorgungseinheiten.

		Handpieces						
		AccuDrive®		SensaTemp®		SensaTemp with Snap-Vac®		
		TD-200	MT-200	PS-90	TT-65	TJ-70	SX-100	
Systems	AccuDrive	ADS200	✓	✓				
	Sensa-Temp	ST25			✓	✓		
		ST35			✓	✓		
		ST125*			✓	✓	✓	✓
		MBT250*			✓	✓	✓	✓
Dual	MBT360*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

\* Please see the MBT360 Manual for a more detailed list and explanation of program settings / Consulte el manual del equipo para obtener una lista más detallada e instrucciones para ajustes en el programa / S.V.P, veuillez consulter le manuel du MBT360 pour avoir plus d'informations et d'explications sur les différents paramètres du programme/ Weitere detaillierte Informationen und Erläuterungen zur Programmierung sind im MBT360 Handbuch zu finden.

\* Includes Snap-Vac® functionality for hot-air and vacuum handpieces / Incluye funcionalidad Snap-Vac® para herramientas de mano de vacío y aire caliente / Inclut la fonctionnalité Snap-Vac® pour les fers à air chaud ou à aspiration / Inklusive Snap-Vac®-Funktionalität für Heißluft- und Vakuumhandstücke

## Tip Selection

Selección de Puntas / Sélection de la panne / Lötspitzenauswahl

**For optimum thermal performance, select the shortest, thickest tip geometry with the maximum surface contact area, which can safely access the work** / Para un uso térmico óptimo, seleccione la punta más corta y gruesa que pueda acceder a la zona de trabajo de forma segura / Pour obtenir des performances thermiques optimales, sélectionner la panne la plus courte et la plus épaisse avec une surface de contact maximum, garantissant un travail en toute sécurité / Für die optimale Heizleistung bitte die richtige Lötspitzengeometrie wählen.

**Additional tips geometries can be found at [www.paceworldwide.com](http://www.paceworldwide.com)** / Se pueden encontrar geometrías de punta adicionales en [www.paceworldwide.com](http://www.paceworldwide.com) / Des géométries de pannes supplémentaires sont disponibles sur [www.paceworldwide.com](http://www.paceworldwide.com) / Weitere Lötspitzengeometrien finden Sie unter [www.paceworldwide.com](http://www.paceworldwide.com)

## AccuDrive® Blue Series Tip-Heater Cartridges

Puntas de AccuDrive® / Pannes AccuDrive® / Lötspitzen AccuDrive®

### TD-200 AccuDrive® Tip-Heater Cartridges



TD-200  
Standard Tips



TD-200  
Ultra-Performance Tips

### MT-200 AccuDrive® MiniTweez® Tip Pairs



MT-200  
Tip Pairs

## SensaTemp® Tips

Puntas de SensaTemp® / Pannes SensaTemp® / Lötspitze SensaTemp®

### SX-100 Sodr-X-Tractor® Tips



Flo-D-Sodr® Tips



Precision Desoldering Tips



Thermo-Drive®  
Desoldering Tips



Pik-Tips®  
SMD Removal

### PS-90 Universal Soldering Iron Tips




Soldering Tips



Surface Mount Tips

### TT-65 Tips



ThermoTweez® Tips

### TJ-70 Nozzles



Mini ThermoJet®  
Nozzles